

## HY16F18X 系列

# IDE 硬體使用說明書

HY16F18X 系列 IDE 硬體使用說明書



## **Table of Contents**

1.	包裝内容4
2.	安全注意事項5
3.	軟體安裝要求
3.1.	IDE軟體安裝需求6
4.	IDE硬體HY16F MINI LINK介紹7
4.1.	示意圖架構說明7
4.2.	Mini Link實體圖7
4.3.	Mini Link與Target board EDM連接方式8
4.4.	Mini Link與Target Board實體連接步驟 (由Mini Link供電)8
5.	硬體TARGET BOARD介紹9
5.1.	Target Board功能介紹9
5.2.	外部供電方式與注意事項10
5.3.	Target Board (HY16F188+HY2613)電路圖11
6.	硬體LCD BOARD 介紹12
7.	硬體連接介紹13
8.	修訂紀錄14



注意:

- 1、本說明書中的內容,隨著產品的改進,有可能不經過預告而更改。請客戶及時到本公司網站下載更新 <u>http://www.hycontek.com</u>。
- 2、本規格書中的圖形、應用電路等,因第三方工業所有權引發的問題,本公司不承擔其責任。
- 3、本產品在單獨應用的情況下,本公司保證它的性能、典型應用和功能符合說明書中的條件。當使用在客戶 的產品或設備中,以上條件我們不作保證,建議客戶做充分的評估和測試。
- 4、請注意輸入電壓、輸出電壓、負載電流的使用條件,使 IC 内的功耗不超過封裝的容許功耗。對於客戶在超 出說明書中規定額定值使用產品,即使是瞬間的使用,由此所造成的損失,本公司不承擔任何責任。
- 5、 本產品雖内置防靜電保護電路,但請不要施加超過保護電路性能的過大靜電。
- 6、本規格書中的產品,未經書面許可,不可使用在要求高可靠性的電路中。例如健康醫療器械、防災器械、 車輛器械、車載器械及航空器械等對人體產生影響的器械或裝置,不得作為其部件使用。
- 7、本公司一直致力於提高產品的品質和可靠度,但所有的半導體產品都有一定的失效概率,這些失效概率可 能會導致一些人身事故、火災事故等。當設計產品時,請充分留意冗餘設計並採用安全指標,這樣可以避 冤事故的發生。
- 8、本規格書中内容,未經本公司許可,嚴禁用於其他目的之轉載或複製。



## **1.** 包裝內容

HY16F18X IDE 硬體開發套件包含 HY16F Mini Link 與 HY16F188-L048 Target Board, HY16F18X IDE 硬體開發套件可針對 HY16F18X 系列晶片,進行 MCU 應用程式的開發, 透過 NB/PC 端連接進行程序編譯、軟硬體除錯、晶片燒錄等功能。



編號		名稱	規格	數量
	1.	HY16F188-L048 Target	HY16F00-IM02	1
	2	HV16E Mini Link dobug tool		1
	<u> </u>	HTTOF MILLINK debug tool	H110000-CIVI04	1
HY16F18X-DK04	3.	USB cable	USB Type A to Mini B	1
			Cable	
	4.	EDM line	5pin to 4x2pin	1
			(2.54mm pitch)	



- 2. 安全注意事項
- 請勿放置重物在本應用展示板上,以避免重壓導致損壞。
- 請勿本應用展示板置於重心不穩處,以冤掉落造成損壞。
- 請勿使用不符合本產品電氣規格之輸入電壓,以免造成工作異常或損壞。
- 操作時避免本應用展示板淋到液體、汙物掉落於板上及暴露在濕氣當中。應保持本應用 展示板在乾燥的環境下使用,以免影響功能與效能。
- 不用時應移去電源。
- 當發生下列情況時請馬上移去電源,並聯絡本公司工程人員。
  - 電源線磨損或毀壞。
  - 電源(電池)接上時燈號無顯示。
  - 元器件脫落。



- 3. 軟體安裝要求
- 3.1. IDE 軟體安裝需求
- 運行 AndeSight RDS 所需的最低系統配置:
- PC/NB 硬體需求
   IBM PC 相容的 X86 系統 CPU
   4GB DDR 記憶體
   8GB HD 硬碟空間
- (2) 支援產品型號 HY16F18X Series
- (3) 硬體支援型號HY16F18X IDE 硬體開發套件 HY16F18X-DK04
- (4) 軟體支援版本
   RDS=> AndeSight V2.1.1RDSp3 版本以上
   Device=> HY16F\_RDSp3\_DeviceV0.1
   Mini Link 版本資訊=> Andes AICE-MINI v1.0.1
- (5) 作業系統需求Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- (6) 適用下列介面模式 USB Port



## 4. IDE 硬體 HY16F Mini Link 介紹

#### 4.1. 示意圖架構說明

HY16F Mini Link(即 AICE)為 HY16F188-L048 Target Board 與 PC/NB 端,中間連接的裝置, 主要作為仿真器(ICE)使用,以實現程序編譯、軟硬體除錯、晶片燒錄等功能。



#### Note: EDM 即為 Embedded debug module

#### 4.2. Mini Link 實體圖



名稱	描述
RST	Reset Pin
	Mini Link 的 VDD Pin 固定提供電源為 3.3V,並透過 Target Board EDM
VUU	Pin7 直接提供 IC (HY16F188-L048)電源.
ECK	EDM Clock Pin
EDIO	EDM Data Input / Output Pin
VSS	Ground Pin



Mini Link 指示燈說明:

- POWER LED(Green LED):當 USB Port 連接時,POWER LED 將恆亮。
- ACTIVE LED(Yellow LED):當進入 Debug Mode 時,ACTIVE LED 持續閃爍狀態。
- ERROR LED( Red LED):當 USB Port 連接時,但未連接 Target Board 時, Error LED 恆亮。
- 4.3. Mini Link 與 Target board EDM 連接方式



- 藍色 RST-> Target board EDM Pin2
- 紅色 VDD-> Target board EDM Pin7
- 緑色 ECK-> Target board EDM Pin6
- 黃色 EDIO-> Target board EDM Pin4
- 黑色 VSS-> Target board EDM Pin3,5
- 4.4. Mini Link 與 Target Board 實體連接步驟 (由 Mini Link 供電)
  Step1: 將 EDM Line 連接 Mini Link 與 Target Board.
  Step2: 將 PC 的 USB Port 與 Mini Link 連接.
  Step3: Power LED 會恆亮





## 5. 硬體 Target Board 介紹



#### 5.1. Target Board 功能介紹

編號	名稱	描述	
1	4Com*17Seg	詳見第6章介紹	
1	LCD Panel		
2	HY16F188-L048	HY16F188 LQFP48 MCU	
2	Bridge Sensor	ADC Input Pin AI0 & AI1	
3	Connector		
4	J28	ECK & EDIO Pull high	
5	EDM Port	Connection Mini Link(詳見第 4.3 章 ICE 連接方式)	
6	Touch key PAD	4 Touch key	

HY16F18X 系列 IDE 硬體使用說明書



7	External power switch	詳見 5.2 章節介紹	
8	Tack Switch*2	S2 與 S3 為 Tack Switch	
9	SPI Connector	4 wires SPI Interface	
10	External HSXT	External HSXT (4MHz) & LSXT (32768Hz)	
10	and LSXT		
11	J24	VDD3V Jump	
12	J23	Current Jump	
13	Power LED	Target Board 正常供電時,Power LED 恆亮	
14	Power Management	外部供電穩壓電路(詳見 5.2 章節介紹)	
15	JP8,JP9	External Power (詳見 5.2 章節介紹)	

5.2. 外部供電方式與注意事項

使用外部供電方式(經由 Power Management 將電源穩壓成 3.3V,再提供給 HY16F188 IC)

- 5.2.1. 使用外部供電步驟
  - Step1: 將 EDM Line 移除
  - Step2: 由 JP8(+), JP9(-)提供外部電源 (電壓輸入範圍: VDD~9V)
  - Step3: 按下 S4 switch(External power switch)讓外部電源經由 Power Management 將電源穩壓輸出 3.3V,再提供給 HY16F188 IC.



注意事項:

因 Mini Link 提供的電源=3.3V,所以當要使用外部電源供電時,務必將 EDM line 移除,避 冤電壓不同而導致電壓衝突. HY16F18X 系列 IDE 硬體使用說明書



#### 5.3. Target Board (HY16F188+HY2613)電路圖



HY16F188 + HY2613 ICE Circuit A12005 V 05



### 6. 硬體 LCD Board 介紹

HY16F188-L048 Target Board 所附上的 LCD 面板為紘康科技自行開模,面板符號及腳位示意圖如下圖所示。 面板規格為:

- (1)工作電壓:3.0V
- (2)可視角度:60度
- (3)工作頻率:60Hz
- (4)偏壓方式:1/3 bias
- (5)波形:1/4 duty
- (6)針腳:90 度







#### 7. 硬體連接介紹

驅動程式安裝,可參考 HY16F 系列 IDE 軟體使用說明書安裝步驟,只要安裝軟體完畢,即 可自動安裝 Mini Link 的 USB 驅動程式。

正常連線狀態,會於 PC 的裝置管理員,看到 AICE(即 Mini Link)的 libusb-win32 devices 裝置(如下圖紅色區域)。



EDM 連線測試:

(1)先按照 4.4 章節將 Mini Link 與 Target Board 連接.

(2) 開啓 AndeSight IDE 軟體(安裝方式請參考 HY16F 系列 IDE 軟體安裝步驟)

- (2.1)在 Target Manager :Local Targets 視窗
- (2.2) 選擇 HY16F188 按滑鼠右鍵(選擇 Connect Target via AICE)
- (2.3)連線成功出現 HY16F188 AICE:9902
- (2.4)從 Console 視窗可看到 Mini Link 版本資訊: Andes AICE-MINI v1.0.1





## 8. 修訂紀錄

以下描述本檔差異較大的地方,而標點符號與字形的改變不在此描述範圍。

日期	文件版次	頁次	摘要
2013/03/20	V01	ALL	初版發行
2013/06/18	V02	ALL	2版本發行
2013/09/09	V03	ALL	3版本發行
2017/02/06	V04	ALL	1. 增加包裝内容
			2. 增加 Mini Link 描述
			3. 增加硬體 Target Board 描述