




HY-MCU Compiler 說明

目 錄

1. COMPILER	3
2. COMPILER 文件檔案限制.....	4
3. 虛擬指令 (PSEUDO).....	5
4. OBJECT CODE	11
5. 組譯 與 組譯&&除錯的差異.....	12
6. 錯誤訊息	12

1. Compiler

檔案產生流程



1.1 組譯主檔

程式執行主檔，Compiler 主要的檔案名稱，副檔名除 obj、hex、asc、lst、map、msk、pro、err 以及 ifo 外，皆可被 Compiler 接受。

1.2 Object 檔

目標連結檔案，副檔名為*.obj，可供主程序引用函式。

1.3 MAP 檔

參數的產生檔案，副檔名為*.map，參數包括，所有 EQU、DS 定義 Memory 或 Register 的 Address，Object 檔案內的 Label 的 Address。

1.4 List 檔

產生 Compiler 後的所有資訊，程序的行數，Address，機器碼，主程序。

1.5 Hex 檔

產生 Hex 檔案，供 ICE 程序模擬，OTP 燒錄。

1.6 Asc 檔

產生機器碼的二進制文字檔案。

2. Compiler 文件檔案限制

1. 文件檔案最大為 128k byte，如果超過最大限制，Compiler 並不會有警告發生，但文件會被毀壞，所以使用者須注意文件檔案最大限制。
2. 當文件檔案超過 128k 時，需要用 Include 的方式來分開檔案，但是每一個文件檔案的限制也是 128K，使用者須注意。
3. 文字不論大小寫，只要字組相同，接辨識為相同的文字字組。
4. Include XXXX.obj 檔時，必須放置文件最後方。
5. Call .obj 內部的函數時，於該行程序下方，需補上 nopf 函數 這行指令

例如：

```
CALL HY17P52WR3
NOPF    HY17P52WR3
```

6. 檔案名稱長度不可超過 128 字元，包括 Path。

例如：

```
C:\Example\ASM\example.asm ← 此字串長度不可超過 128 字元
```

7. 編輯程式每一行的文字長度限制 160 字元。

例如：

```
MVF    TEMPABLE , F, BANK ← 此字串長度不可超過 160 字(包括控格...)
```

8. Label、Memory、Register 的定義文字長度最大 32 字元

例如：

```
Label1:          ← 此字串長度不可超過 32 字元
ECK    equ    80h ← 'ECK' 不可超過 32 字元
```

9. Label、Memory、Register 最多可定義 8192 個(Total)

10. Macro 最大數目為 4096 個

11. Macro 定義最大的參數為 32 個。

例如：

```
Exm Macro A,B,C..... ← A,B,C 的參數不可超過 32 個
```

12. Macro 內引用另外的 Macro 最大層數不可超過 32 層

例如：

```
ANB Macro CC
    Exm
ENDM
ANB1 Macro CC
    ANB
ENDM
ANB2 Macro CC
    ANB1
ENDM
.....
```

ANBn Macro CC
 ANBn-1 ← 不可超過 32 層
 ENDM

3. 虛擬指令 (Pseudo)

定義程式、記憶體或特殊寄存器的 Address 時，需用到虛擬指令來定義，但此指令並不佔記憶體或程序的空间(除了定義程式的虛擬指令'DB'與'DW'例外)。

Compiler 共有下列虛擬指令：

INCLUDE	開啟另一個文件
ORG	定義程序的 Address
END	程序結束
MACRO	定義模組
ENDM	模組定義結束
EQU	定義立即數
DB	定義一個 Byte 的程序
DW	定義一個 Word 的程序
MEMAR	宣告 SRAM 的 Address
DS	宣告 SRAM 的的長度
EXTENR	引用外部參數
GLOBAL	提供參數給外部程式使用
SET	保留
LOCAL	保留
UP	Label or address / 0x10000
HIGH	Label or address / 0x100
LOW	Label or address mod 0x100
DEFINE	賦予數值給 IF 內事件的參數
IF	條件與句，判斷是否組譯 ENDIF 之前的語句
ELSE	否則，配合 IF 的用語
ENDIF	結束 IF

1. INCLUD

開啟主程序內所包括的檔案，檔案內容可以為 Marco 檔案、Object 檔案、定義檔案以及 Assemble 檔案。

如果 INCLUDE 的是 Object 或 Assemble 檔案，Compiler 會按照順序，將指令安排在 ROM 的

Address 內。

例如：

SYSINI.asm 的內容為

```
CLRF 080h
CLRF 081h
```

.....

MAIN.asm 的內容為

```
ORG 0000h
RJ START
INCLUDE SYSINI.asm
ORG 0100h
```

START:

....

Compiler **MAIN.asm** 後

Address	Program
0000h	RJ 100h
0001h	CLRF 080h
0002h	CLRF 081h

.....

0100h

....

如果是 **Marco** 或定義檔案，是不會被安排在 ROM 的 Address 中，除非在程序有呼叫到 **Marco**，才會將 **Marco** 內的程序安排在相對應的 ROM Address。

例如：

Def.mar 的內容為

```
W EQU 0
F EQU 1
ACCE EQU 0
BANK EQU 1
ADDWORD MARCO A, B
LBSR B
MVF B, W, BANK
LBSR A
ADDF A, F, BANK
LBSR B
MVF B, W, BANK
LBSR A
ADDC A, F, BANK
```

ENDM

MAIN.asm 的內容為

```
INCLUDE Def.mar
BUFA EQU 080h
BUFB EQU 102h
ORG 0000h
GOTO START
```

....

```
ORG 0100h
```

START:

```
MVL 012h
MVF BUFA, F, ACCE
```

```

MVL      034h
MVF      BUFA+1, F, ACCE
MVL      056h
LBSR     BUFB
MVF      BUFB, F, BANK
MVL      078h
MVF      BUFB+1, F, ACCE
ADDWORD  A, B
....
    
```

Compiler **MAIN.asm** 後

```

Address      Program
0000h        GOTO   START
.....
0100h        MVL    12h
0101h        MVF    80h, 1, 0
0102h        MVL    34h
0103h        MVF    081h, 1, 0
0104h        MVL    56h
0105h        LBSR   1
0106h        MVF    02h, 1, 0
0107h        MVL    78h
0108h        MVF    03h, 1, 0
0109h      LBSR   1
010Ah      MVF    02h, 0, 1
010Bh      LBSR   0
010Ch      ADDF   80h, 1, 1
010Dh      LBSR   1
010Eh      MVF    03h, 0, 1
010Fh      LBSR   0
0110h      ADDC   81h, 1, 1
....
    
```

2. ORG

指定程式記憶體的位址。

例如：

```

ORG      0000h
RJ       Begin
....
ORG      0100h
Begin:
MVL      10h
....
    
```

Compiler 後

```

0000h    RJ    101h
....
0100h    MVL   10h
    
```

3. END

程式結束。

當程式中如果有 END 的虛擬指令，則 Compiler 就會立即中止，不再對 END 以下的程式組譯。

4. MACRO

巨集指令。

可將指令巨集起來，方便程式引用。

例如：

```
MOVFW  MACRO  A, B
MVF  A, 0, B
ENDM
```

```
MOVWF  MACRO  A, B
MVF  A, 1, B
ENDM
ORG  0000h
MOVFW  80h,0
MOVWF  10h,1
```

Compiler 後

```
0000h  MVF  80h, 0, 0
0001h  MVF  10h, 1, 1
```

5. ENDM

巨集指令結束。

宣告 MACRO 後，需有 ENDM 做結束。

6. EQU

定義立即數。

可利用 EQU 來宣告 SRAM 的位址。

例如：

```
COUNT  EQU  80h
```

COUNT 的位址等於 80h

7. DB

定義 1 個 Byte 的程序。

DB 需要雙數個參數，如果是單數，則會在前面補上 00h，來合成一個 WORD。

例如：

```
ORG  100h
DB  012h
DB  053h,046h
```

Compiler 後

```
0100h  0012h
0101h  05346h
```

8. DW

定義 1 個 WORD 的程序。

例如：

```
ORG  100h
DW  01234h
```

Compiler 後

```
0100h  01234h
```

9. MEMAR

宣告 SRAM 的 Address。

Compiler 會由 MEMAR 後面的參數來定義 SRAM 的起始位址。

10. DS

宣告 SRAM 的的長度。

例如：

```
MEMAR    080h      ← SRAM 由 080h 開始編排
TEMP     DS      16  ← 定義 TEMP 有 16 byte (由 080h 到 08Fh)
COUNT   DS       2  ← 定義 COUNT 為 2 個 Byte · 位址
090h,091h
BUF      DS       1   ← 定義 BUF 為 1 個 Byte · 位址為 092h
```

11. EXTERN

引用外部參數。

在建立 Object Code 時，如果要引用外部程序所定義的參數，不須在本程序中定義，可藉由 EXTERN 的宣告來完成。

例如：

```
        EXTERN    TEMP1, TEMP2
        GLOBAL    ADDBLK

        LEN      EQU    3
ADDBLK:
        MVF      TEMP2, 0, 0
        ADDF     TEMP1, 1, 0
        .....
```

12. GLOBAL

提供參數給外部程式使用。

在建立 Object Code 時，可以將本程序中的參數或子程序釋出，提供給外部的程序引用。

13. UP

取數值的最高位元 → 數值 / 0x10000

例如：

```
MVL    UP Label1 → UP Label1 = 0x1000 / 0x10000 = 0x00
....
ORG    01000h
Label1:
```

14. HIGH

取數值的高位元 → 數值 / 0x100

例如：

```
MVL    HIGH Label1 → HIGH Label1 = 0x1000 / 0x100 = 0x10
....
ORG    01000h
Label1:
```

15. LOW

取數值的低位元 → 數值 MOD 0x100

例如：

```
MVL    LOW Label1 → LOW Label1 = 0x10F2 MOD 0x100 = 0xF2
....
ORG    010F2h
```

Label1:

16. DEFINE 、IF、ELSE and ENDIF

DEFINE：賦予數值給 IF 事件的參數。

條件語句 IF

用法：

```
IF 事件
    內容 1
ELSE
    內容 2
ENDIF
```

說明：

- DEFINE 的變數與 EQU 定義的變數名稱可以相同(兩者無關聯)
- 當事件成立執行內容 1，否則執行內容 2
- 事件成立可以為"TRUE" OR "1"
- 事件可以為 DEFINE 中的變數
- 可以在 MACRO 內用

限制：不允許 IF 巢路(NEST)

例如：

```
Define    FSR0 = 0
Define    FSR1 = 1
Define    H08B = 0
```

```
MOVLf    MACRO  RAMLabel , FSR
    MVL   RAMLabel
    IF   FSR = 0
        MVF   FSR0L, F, ACCE
    ELSE
        MVF   FSR1L, F, ACCE
    ENDIF
ENDM
```

```
ORG      0
JMP      BEGIN
```

```
.....
.....
BEGIN:
    MOVLf    TEMP, FSR0
    .....
    .....
FSR0L     EQU    010h
FSR0H     EQU    012h
W         EQU    0
```

```
F          EQU    1
ACCE       EQU    0
BANK       EQU    1
TEMP      EQU    080h
TEMP1     EQU    081h
```

組譯後

```
          ORG    0
          JMP    BEGIN
.....

.....
BEGIN:
          MVL    TEMP
          MVF    FSR0L, F, ACCE
.....
.....
```

4. Object Code

- 程式碼以二進制形式存放。
- 透過虛擬指令 `Global` 產生函式給主程序引用。
- 透過虛擬指令 `Extern` 來引用外部的參數或程序
- 主程序利用 `Include` 的方式來將 `Object Code` 包含進來。
- 透過 `MAP` 檔案可以知道哪些函式可以被引用呼叫。

Memory , Register and Const

Name	Location	Address
	----	-----
	INDF0	Const 0x0000
	POINC0	Const 0x0001
	PODEC0	Const 0x0002

Local Program Address

Name	Location	Address
	----	-----
	RESET	Program 0x0000
	MAINLOOP	Program 0x000C
	MAINLOOP_DATA	Program 0x0025
	MAINLOOPAA	Program 0x0100
	TEST	Program 0x0265

Extern Program Address

```

=====
Name      Location  Address
-----
          CLEAR   Program  0x0102
          MULTIPLY Program  0x0106
          DIVIDE45 Program  0x0128
          DIVIDE   Program  0x0145

HTOB      Program  0x0186
          BTOH    Program  0x01B9
          SQRT    Program  0x01F0
          TT1     Program  0x025F
          TEMM    Program  0x025C
    
```

5. 組譯 與 組譯&&除錯的差異

組譯

1. 如果有宣告外部參數(EXTERN)，而在程式段有引用到外部參數，組譯皆能成功。
2. 組譯不會判斷 RAM 或 Program 是否有超出晶片規格範圍，因此選擇任一晶片皆可組譯。

組譯&&除錯

1. 在程式段有引用到外部參數(EXTERN)，皆無法組譯，並顯示錯誤訊息。
2. 組譯會檢查 RAM 或 Program 是否有超出晶片規格範圍，只要超過 Program Size 或引用的 RAM 不存在皆會顯示錯誤訊息。

6. 錯誤訊息

1. ERROR[Code 0]: Unknown error.
指令名稱錯誤。
指令名稱錯誤或是沒有在 Macro 中定義名稱。
2. ERROR[Code 1]: Couldn't open source file
找不到 Source 檔案。
3. ERROR[Code 2]: Couldn't open file
Include 檔案名稱錯誤，或找不到檔案名稱。
4. ERROR[Code 3]: Temp file creation error
暫存檔案開啟錯誤。
重複開啟檔案。
5. ERROR[Code 4]: Duplicate label or redefining symbol
重複定義 Symbol 或 Label
6. ERROR[Code 5]: Undefined Symbol

未定義 Symbol 或 Label

7. ERROR[Code 6]: Out of memory...
Register、Memory or Label 定義超過 8192 個，或 Macro 宣告超過 4096...
8. ERROR[Code 8]: Illegal Symbol
Register、Memory or Label 定義名稱與指令名稱相同
9. ERROR[Code 9]: Illegal argument
LBSR 參數大於 16
10. ERROR[Code 10]: Overwriting previous address contents.
Address 位置安排重疊
例如：

```
ORG 0
Nop
Nop
Nop
Nop
JMP Start
ORG 0004H
```
11. ERROR[Code 11]: Addresses above
程式超過 ROM Size
12. ERROR[Code 13]: Missing argument...
指令後面的參數不足
例如：

```
MVF 080h
```
13. ERROR[Code 14]: Too many arguments...
指令後面太多參數
例如：

```
CLRF 080h, 1, 0
```
14. ERROR[Code 15]: Undeclared variable
未宣告的變數
15. ERROR[Code 16]: Illegal Macro...
不合法的 Macro
- ~~16. ERROR[Code 17]: Illegal Condition
無效的狀態~~
- ~~17. ERROR[Code 18]: Out of Range...
超過 Range~~
18. ERROR[Code 19]: Macro nested too deep...
Macro 內再引用的 Marco 巢路超過 32 層
19. ERROR[Code 20]: Circular file reference...
重複引用檔案，或是 INCLUDE 後面沒有檔案名稱
20. ERROR[Code 21]: Circular macro reference...
重複定義 Macor
- ~~21. ERROR[Code 22]: Use the software illegally~~

非法使用軟件

22. ERROR[Code 23]: Over Range

超過 RJ 或 RCALL 範圍

23. ERROR[Code 24]: illegally Memory or Register

定義到不存在的暫存器或記憶體

24. ERROR[Code 25]: illegally Bit

定義到不存在的 bit

例如

INTF1 - ADCIF - - TMAIF WDTIF E1IF E0IF

BSF INTF1, 7, 0

25. ERROR[Code 26]: Memory Over

定義超出記憶體範圍

7. 修訂記錄

以下描述本文件差異較大的地方，而標點符號與字形的改變不在此描述範圍。

版本	頁次	變更摘要
V01	All	新增
V02	04	新增 Include .obj